

INSTRUKCJA POMIARU ROLET ZEWNĘTRZNYCH

1. Materiały i narzędzia potrzebne do pomiaru

- miara zawijana 5 m
- szpikulec 2-2,5 mm długości ok. 20 cm do nakłuwania ocieplenia,
- notatnik (tabela pomiaru),
- materiały poglądowe o roletach.

2. Sposoby montażu

- na murze bez ocieplenia,
- na murze z ociepleniem,
- we wnęce okiennej do ramy okna,
- we wnęce okiennej do węgarka.

3. Wykonanie pomiaru

a) przed wnęką, na murze bez ocieplenia

Mierzymy szerokość i wysokość wnęki w minimum 2 miejscach (górze, środek, dół wnęki).

Sprawdzamy też przekątne otworu, które powinny się mieścić w tolerancji do 1 cm.

Zapisujemy zmierzoną największą szerokość i wysokość wnęki.

Zamawiając, podajemy całkowity wymiar rolety, który powiększamy o szer. prowadnic i wys. skrzynki.

b) przed wnęką, na murze z ociepleniem

Mierzymy grubość ocieplenia ściany przez nakłucie szpikulcem (dobór systemu mocowania) oraz grubość ocieplenia węgarka. Ze względu na wyprowadzenie dolnej paska rolety należy zmierzyć również grubość ocieplenia nadproża. Nakłuć należy dokonać w kilku miejscach ze względu na występujący klej między ociepleniem a ścianą (pustka powietrzna).

Następnie dokonujemy pomiaru wnęki okna jak opisano powyżej i zwiększamy wymiary rolety o zmierzoną grubość ocieplenia węgarka.

c) we wnęce, do ramy okna

Należy sprawdzić szerokość widocznej (nieotynkowanej) części ramy okiennej. W przypadku szer. mniejszej niż 5 cm nie powinniśmy mocować rolety we wnęce okiennej.

Szczególnie istotna jest nieotynkowana 5 centymetrowa wysokość ramy górnej.

Po sprawdzeniu grubości części widocznej dokonujemy pomiaru w min. dwóch miejscach, oraz sprawdzamy przekątne wnęki. Wymiary zamówieniowe powinny być mniejsze o min. 0,5 cm od

najmniejszej zmierzonej szerokości I wysokości wnęki.

W zamówieniu podajemy całkowitą szer. i wys. rolety.

W przypadku okien starszego typu należy zwrócić uwagę na wystające okapniki skrzydeł okiennych, przy okapnikach należy zastosować podkładki pod prowadnice. Istotna jest także odległość okapnika od węgarka, przy odległości mniejszej niż 5,5 cm należy również zastosować podkładki pod prowadnice.

d) we wnęce okiennej mocowanie do węgarka

Pomiaru dokonujemy jak w poprzednim punkcie ze zwróceniem uwagi na ocieplenie (system mocowania) oraz odległość ramy okiennej od węgarka, ustalamy odległość od ramy okiennej.

Ogólne warunki pomiaru

- sprawdzić z czego wykonane jest nadproże, zaznaczyć w arkuszu pomiaru,
- sprawdzić materiał, z którego wykonane są ściany, zaznaczyć w arkuszu pomiaru,
- przy roletach montowanych we wnękach okiennych do ramy okiennej uprzedzić klienta o wierceniu otworów w ramie oraz o zmniejszeniu światła okna,
- w przypadku rolet sterowanych elektrycznie należy udzielić informacji o możliwościach sterowania (pilot, centralne sterowanie, czasowe, itp.)

Klient powinien doprowadzić zasilanie elektryczne w miejsce wyłącznika rolety.

Potrzebny przewód 5-cio żyłowy 5 x 1,5

- przy montażu na ramie okiennej podać materiał z którego wykonane są okna (drewno, PCV, Alu).