


Pomiar i użytkowanie rolety Evis



Instrukcja pomiaru rolety Evis montowanej do wnęki

Szerokość – szerokość wnęki pomniejszona o 1 cm

Wysokość – wysokość wnęki

Instrukcja pomiaru rolety Evis montowanej na wnęcie

Szerokość – żądana szerokość tkaniny (kaseta będzie szersza o 5cm)

Wysokość – wysokość całkowita roletki, nie mniej niż wysokość wnęki +10cm

Użytkowanie

Do ustawiania rolety w żądanym położeniu służy sznurek kulkowy lub silnik elektryczny obsługiwany za pomocą pilota zdalnego sterowania lub przełącznika ściennego.

Podnosić i opuszczać roletę można tylko do uzyskania oporu. W innym przypadku grozi to uszkodzeniem mechanizmów.

W przypadku rolety sterowanej elektrycznie przed pierwszym użyciem zapoznać się z instrukcją silnika załączoną do produktu.

Użytkować roletę tylko wtedy gdy w zasięgu pracy produktu nie znajdują się żadne przeszkody.

W przypadku błędnego działania rolety fakt ten należy zgłosić sprzedawcy.

Pielęgnacja produktu

Roletę należy przynajmniej raz w miesiącu odkurzać.

Podczas remontów oraz dużego zapylenia pomieszczenia należy roletę podciągnąć, zdemontować i przenieść do innego pomieszczenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za:

- zerwanie sznurka w wyniku niewłaściwego użytkowania,
- uszkodzenie mechanizmu w wyniku nadmiernego przeciążenia,
- niezgodny z przeznaczeniem montaż tj. w pomieszczeniach o dużej wilgotności, w pobliżu źródeł ciepła gdzie następuje deformacja tkaniny, niewłaściwe przyłączenie do sieci elektrycznej lub przepięcia występujące w tej sieci,
- utratę estetyki w wyniku zabrudzenia, prania, uszkodzenia środkami chemicznymi itp.,
- przerabianie oraz naprawianie dokonywane przez klienta w wyniku, których nastąpiło uszkodzenie rolety,
- zadrapania powierzchni lakierniczej oraz uszkodzenia elementów tekstylnych w czasie rozpakowywania produktu,
- uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu,
- wypychanie tkaniny z prowadnic spowodowane dużym nasłonecznieniem.

Lp.	Szerokość	Wysokość	Szt.	Kolor osprzętu	Symbol tkaniny	L/P
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Data Podpis